
Thinking of you
Electrolux



EXI09HL1W
EXI12HL1W
EXI18HL1W

**PL** INWERTEROWY KLIMATYZATOR SPLIT Z POMPĄ CIEPŁA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

## Spis treści


Gratulacje .....2
Środki bezpieczeństwa .....3
Opis produktu .....5
Wyświetlacz jednostki wewnętrznej .....6
Pilot zdalnego sterowania .....6
Skrócona instrukcja obsługi .....7
Opis pilota zdalnego sterowania .....8
Wskaźniki na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania .....11
Pierwsze użycie .....12
Jak używać pilota zdalnego sterowania .....12
Korzystanie z funkcji jednostki wewnętrznej .....17
Działanie w trybie awaryjnym .....19
Optymalne działanie .....20
Czyszczenie i konserwacja .....20
Wskazówki dotyczące eksploatacji .....24
Rozwiązywanie problemów .....25
Lista produktów .....27


**Ważna wskazówka**

- **Pilot zdalnego sterowania powinien znajdować się w miejscu, z którego jego sygnał może dotrzeć do odbiornika jednostki wewnętrznej.**
- **Sterując klimatyzatorem należy upewnić się, że pilot zdalnego sterowania jest skierowany na odbiornik jednostki zewnętrznej.**
- **Gdy pilot zdalnego sterowania przesyła sygnał do odbiornika, na wyświetlaczu pilota przez około 1 sekundę miga symbol .**
- **Jednostka wewnętrzna potwierdza dźwiękiem otrzymanie sygnału od pilota.**
- **Jeśli nie rozległ się sygnał dźwiękowy jednostki wewnętrznej, należy nacisnąć przycisk na pilocie w celu ponownego przesłania sygnału.**

## Gratulacje

Gratulujemy i dziękujemy za zakup klimatyzatora typu split. Jesteśmy przekonani, że użytkowanie nowego klimatyzatora sprawi Państwu dużo satysfakcji.

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zaleca się dokładne zapoznać się z instrukcją obsługi z opisem klimatyzatora i jego funkcji.

Należy prawidłowo zainstalować klimatyzator oraz uważnie zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa, aby uniknąć typowych zagrożeń towarzyszących użytkowaniu urządzenia elektrycznego, a także będących następstwem jego niewłaściwego użytkowania.

Zaleca się zachowanie niniejszej instrukcji do wykorzystania w przyszłości oraz przekazanie jej ewentualnemu nowemu użytkownikowi.

Po rozpakowaniu klimatyzatora należy sprawdzić, czy nie jest on uszkodzony. W razie jakichkolwiek wątpliwości nie należy go używać, lecz skontaktować się z najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym.

### wskazówka dotycząca ochrony środowiska

Informacje dotyczące utylizacji

- Większość materiałów opakowaniowych nadaje się do ponownego przetworzenia. Materiały te należy oddać do miejscowego punktu recyklingu lub umieścić w odpowiednim pojemniku na odpady.
- W celu utylizacji zużytego klimatyzatora należy skontaktować się z odpowiednimi miejscowymi władzami, aby uzyskać informacje o właściwej metodzie utylizacji.

### uwaga

- Klimatyzatora nie powinny obsługiwać dzieci ani osoby niesamodzielne bez odpowiedniego nadzoru.
- Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Instalację klimatyzatora należy zlecić autoryzowanemu instalatorowi.
- W celu naprawy lub konserwacji urządzenia należy zwrócić się do autoryzowanego punktu serwisowego.
- Gdy zajdzie potrzeba wymiany przewodu zasilającego może jej dokonać tylko pracownik autoryzowanego serwisu.
- Prace instalacyjne mogą być wykonane wyłącznie przez uprawnionego specjalistę, zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych.

### Warunki użytkowania

Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym oraz do podobnych zastosowań, w takich miejscach, jak:

- Kuchnie dla personelu w obiektach sklepowych, biurowych oraz innych placówkach pracowniczych.
- Domy na wsi.
- Hotele, motele i inne obiekty mieszkalne (jako wyposażenie dla klientów).
- Pensjonaty, stancje itp.

### Ważne uwagi

Instalację urządzenia należy zlecić autoryzowanemu instalatorowi.

W celu naprawy lub konserwacji urządzenia należy zwrócić się do autoryzowanego punktu serwisowego.

- Gniazdo elektryczne przeznaczone do zasilania urządzenia musi być podłączone i dopuszczone do użytkowania przez uprawnionego specjalistę.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- W przypadku konieczności wymiany przewodu zasilającego może jej dokonać tylko pracownik autoryzowanego serwisu.
- Prace instalacyjne może wykonać wyłącznie uprawniony specjalista, zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych oraz wymogami dostawcy energii elektrycznej.
- W razie konieczności przeniesienia urządzenia w inne miejsce lub jego utylizacji należy zlecić związane z tym prace odpowiednio wykwalifikowanej osobie.
- Podczas regulacji położenia żaluzji wylotowych należy uważać, aby palce nie zostały pochwycone przez łopatki wentylatora.
- W klimatyzatorze zastosowano czynnik chłodniczy R410A (potwierdzić przed przystąpieniem do instalacji).

# Środki bezpieczeństwa

Niniejsza instrukcja zawiera wiele pomocnych wskazówek dotyczących prawidłowego użytkowania i obsługi klimatyzatora. Odpowiednia dbałość o urządzenie może pomóc zaoszczędzić wiele czasu i pieniędzy w trakcie całego cyklu jego eksploatacji. Tabela na stronach 20-21 zawiera wiele odpowiedzi i wskazówek dotyczących rozwiązywania najczęściej występujących problemów. Zapoznanie się z nimi może pozwolić uniknąć korzystania z pomocy serwisu.

Znaczenie symboli używanych w niniejszej instrukcji:

### uwaga

Ten symbol oznacza informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika oraz wskazówki, jak uniknąć uszkodzenia urządzenia.

### wskazówki i informacje

Ten symbol oznacza wskazówki i informacje dotyczące użytkowania urządzenia.

### wskazówka dotycząca ochrony środowiska

Ten symbol oznacza wskazówki i informacje dotyczące ekonomicznej i przyjaznej środowisku eksploatacji urządzenia.

Ten symbol oznacza czynności, których nie należy nigdy wykonywać.

Ten symbol oznacza czynności, które należy zawsze wykonywać.

## Ważne uwagi:

1 Nie korzystać z urządzenia, gdy zamknięta jest pozioma żaluzja wylotowa.

2 Nie korzystać z urządzenia bez filtra powietrza.

### ostrzeżenie

| | |
|---|---|
| ✓ | Gdy wystąpią nietypowe objawy, jak zapach spalenizny, należy odłączyć klimatyzator od zasilania i skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym. Jeśli nietypowe objawy nie ustąpią, oznacza to, że klimatyzator mógł ulec uszkodzeniu, co może stwarzać zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym. |
| ⊘ | Nie wolno obsługiwać klimatyzatora mokrymi rękoma. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym. |
| ✓ | Należy uważać, aby nie uszkodzić lub nie przeciąć przewodu zasilającego lub innych przewodów. W przypadku uszkodzenia przewodu należy zlecić jego naprawę lub wymianę uprawnionemu specjaliście. |
| ⊘ | Nie podłączać klimatyzatora do wielogniazdowej listwy zasilającej. |
| ✓ | Jeśli klimatyzator nie będzie użytkowany przez dłuższy czas należy odłączyć go od zasilania. W przeciwnym razie nagromadzony kurz może stać się przyczyną pożaru. |
| ✓ | Przed przystąpieniem do czyszczenia klimatyzatora należy odłączyć go od zasilania, aby uniknąć zagrożenia porażenia prądem elektrycznym. |
| ✓ | Parametry zasilania powinny być dostosowane do wymagań klimatyzatora określonych w instrukcji instalacji. Klimatyzatory wyposażone w przewód zasilający należy podłączyć bezpośrednio do gniazda zasilania z odpowiednim wyłącznikiem bezpieczeństwa. Zgodnie z instrukcją instalacji, w klimatyzatorach podłączonych na stałe należy zastosować odpowiedni wyłącznik automatyczny. |
| ✓ | Należy się upewnić, że parametry zasilania klimatyzatora są stabilne i spełniają wymagania określone w instrukcji instalacji. |
| ✓ | Należy zadbać o to, aby urządzenie zostało zainstalowane z odpowiednim uziemieniem. |
| ✓ | Ze względów bezpieczeństwa należy zawsze wyłączyć wyłącznik automatyczny przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych, czyszczenia urządzenia lub gdy nie będzie ono używane przez dłuższy czas. Nagromadzony kurz może być przyczyną pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. |

# Środki bezpieczeństwa

## uwaga

| | |
|---|---|
| ✓ | Wybrać najbardziej odpowiednią temperaturę.<br>Pozwoli to zaoszczędzić energię elektryczną. |
| ✓ | Podczas pracy urządzenia nie pozostawiać długo otwartych okien i drzwi. Może to skutkować spadkiem wydajności urządzenia. |
| ⊘ | Nie zasłaniać wlotu ani wylotu powietrza. Może to spowodować spadek wydajności urządzenia i jego nieprawidłowe działanie. |
| ✓ | Nie zbliżać łatwopalnych materiałów na odległość mniejszą niż 1 m od urządzenia. Może to skutkować pożarem. |
| ⊘ | Nie stawać na górze jednostki zewnętrznej ani nie kłaść na niej ciężkich przedmiotów.<br>Może skutkować jej uszkodzeniem lub odniesieniem obrażeń. |
| ⊘ | Nie podejmować prób samodzielnej naprawy klimatyzatora. Nieprawidłowo wykonana naprawa może skutkować porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem. Należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym. |
| ⊘ | Nie wkładać rąk ani żadnych przedmiotów do wlotu lub wylotu powietrza. Może to skutkować zranieniem. |
| ⊘ | Nie wystawiać zwierząt ani roślin na bezpośrednie działanie strumienia powietrza. |
| ✓ | Nie używać urządzenia do innych celów, takich jak konserwacja żywności czy suszenie odzieży. |
| ⊘ | Nie chlapać wodą na klimatyzator. Może skutkować porażeniem prądem elektrycznym lub nieprawidłowym działaniem urządzenia. |

## Przed uruchomieniem urządzenia

1 Skontaktować się z wykwalifikowanym instalatorem w celu instalacji urządzenia.

2 Podłączyć prawidłowo wtyczkę do gniazdka.

3 Nie używać uszkodzonego lub niestandardowego przewodu zasilającego.

4 Nie używać tego samego gniazdka do podłączenia innych urządzeń.

5 Nie używać przedłużacza.

6 Nie włączać/wyłączać urządzenia poprzez włożenie/wyjęcie wtyczki przewodu zasilającego z gniazdka.

## Użytkowanie

Pozostawanie przez dłuższy czas w zasięgu bezpośredniego strumienia powietrza z klimatyzatora może być szkodliwe dla zdrowia.

Nie narażać osób, zwierząt ani roślin na dłuższe działanie bezpośredniego strumienia powietrza.

## Czyszczenie i konserwacja

1 Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy upewnić się, że zostało wyłączone zasilanie i wyłącznik automatyczny.

2 Podczas wyjmowania filtrów nie należy dotykać metalowych części urządzenia. Można zranić się ostrą metalową krawędzią.


3 Nie czyścić wnętrza klimatyzatora wodą. Kontakt z wodą może skutkować porażeniem prądem elektrycznym.

## Serwis


W celu naprawy i konserwacji urządzenia należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.

# Opis urządzenia

## Jednostka wewnętrzna





1. Wskazanie wyświetlacza
2. Uchwyt montażowy
3. Panel przedni
4. Zdrowotny filtr powietrza (za filtrem przeciwkurzowym)
5. Filtr przeciwkurzowy
6. Pozioma żaluzja wylotowa
7. Pionowa żaluzja wylotowa (za poziomą żaluzją wylotową)





8. Przycisk sterowania ręcznego
9. Generator zimnej plazmy
10. Odpylacz plazmowy
11. Pilot zdalnego sterowania
12. Uchwyt pilota zdalnego sterowania
13. Kabel zasilający
14. Rurka ścienna
15. Taśma łącząca
16. Przewód obiegu czynnika chłodniczego
17. Wąż odpływowy
18. Kabel połączeniowy
19. Łącznik węża odpływowego

## Jednostka zewnętrzna




**Uwaga: Powyższe rysunki mają wyłącznie charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd klimatyzatora może być nieco inny. Istotny jest rzeczywisty kształt urządzenia.**

## Wyświetlacz jednostki wewnętrznej




1 **Wskaźnik trybu OGRZEWANIE**
Świeci się, gdy urządzenie działa w trybie OGRZEWANIE.

2 **Wskaźnik trybu CHŁODZENIE**
Świeci się, gdy urządzenie działa w trybie CHŁODZENIE.

3 **Wskaźnik temperatury**
Pokazuje ustawienia temperatury podczas pracy urządzenia.

4 **Wskaźnik WŁ./WYŁ.**
Świeci się, gdy urządzenie jest podłączone do zasilania.

5 **Wskaźnik trybu OSUSZANIE**
Świeci się, gdy urządzenie działa w trybie OSUSZANIE.


## Pilot zdalnego sterowania

### Jak używać pilota zdalnego sterowania

- Skierować pilota zdalnego sterowania na odbiornik sygnałów jednostki wewnętrznej.
- **Gdy pilot zdalnego sterowania przesyła sygnał do odbiornika, na wyświetlaczu pilota przez około 1 sekundę miga symbol . Jednostka wewnętrzna potwierdza otrzymanie prawidłowego sygnału emisją sygnału dźwiękowego.**
- Należy upewnić się, że w pomieszczeniu nie ma przeszkód, które mogą zakłócać sygnał.

### Umiejscowienie pilota zdalnego sterowania

- **Pilot zdalnego sterowania powinien znajdować się w miejscu, z którego jego sygnał może dotrzeć do odbiornika jednostki wewnętrznej (maksymalnie w odległości 8 metrów).**
- W przypadku wybrania funkcji programatora czasu pilot zdalnego sterowania automatycznie przesyła w określonym czasie sygnał do jednostki wewnętrznej.




- Jeśli pilot znajduje się w położeniu, które utrudnia prawidłową transmisję sygnału, może wystąpić opóźnienie czasowe (do 15 minut).


### uwaga

- Klimatyzator nie będzie działać, jeśli sygnały przesyłane przez pilota zdalnego sterowania do jednostki zewnętrznej będą blokowane przez zasłony, drzwi lub inne przedmioty.
- Należy uważać, aby nie zalać pilota żadnym płynem. Nie wystawiać pilota zdalnego sterowania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub ciepła.
- Jeśli odbiornik sygnałów podczerwieni jednostki wewnętrznej jest wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, klimatyzator może nie działać prawidłowo. Aby zapobiegać padaniu promieni słonecznych na odbiornik, należy używać zasłon.
- Jeśli na sygnały pilota zdalnego sterowania reagują inne urządzenia elektryczne, należy przenieść je w inne miejsce lub skontaktować się z lokalnym sprzedawcą.

### Przypomnienie

**Gdy włączony jest tryb I FEEL, pilot zdalnego sterowania przesyła co dziesięć (10) minut do jednostki wewnętrznej informację o temperaturze w miejscu, w którym się znajduje. Jeśli jednostka wewnętrzna nie otrzyma takiej informacji przez kolejne jedenaście (11) minut, klimatyzator wyłącza tryb I FEEL i powraca do normalnego trybu działania.**

# Skrócona instrukcja obsługi




❄: CHŁODZENIE
⏻: Zasilanie
: OSUSZANIE
88: Ustawiona temp.
☼: OGRZEWANIE

**1** **Przycisk WŁ./WYŁ.**

Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć klimatyzator.

**2** **Przycisk Mode (Tryb)**

Nacisnąć ten przycisk, aby wybrać żądany tryb pracy: AUTO, CHŁODZENIE, OSUSZANIE, WENTYLACJA lub OGRZEWANIE.

**3** **Przycisk sterowania:** ∧ **i** ∨

Naciskać te dwa przyciski, aby ustawić żądaną temperaturę.

**Przycisk Fan (Wentylator)**

**4** Nacisnąć ten przycisk, aby wybrać ustawienie prędkości wentylatora: Auto, Minimalna, Niska, Średnia, Wysoka i Maksymalna.

**5** **Przyciski Swing-V i Swing-H**

Przyciski te umożliwiają wybór poziomego (H) lub pionowego (V) ruchu wahadłowego żaluzji wylotowych.

**6** **Przycisk Sleep (Tryb nocny)**

Naciśnięcie tego przycisku powoduje wybranie trybu nocnego.

**7** **Przyciski Timer On/Timer Off (Czas włączenia/ wyłączenia)**

Nacisnąć, aby ustawić czas automatycznego włączenia i wyłączenia klimatyzatora.

**8** **Przycisk Light (Wyświetlacz)**

Nacisnąć, aby włączyć lub wyłączyć działanie wyświetlacza jednostki wewnętrznej.

**9** **Przycisk Turbo**

Nacisnąć, aby włączyć dużą prędkość wentylatora w celu szybkiego chłodzenia lub ogrzewania.

**Funkcje specjalne**

**X-FAN**

Po wyłączeniu urządzenia wentylator jednostki wewnętrznej nadal pracuje przez 10 minut, aby osuszyć jednostkę wewnętrzną i zapobiec rozwojowi pleśni i bakterii.

**Tryb AUTO**

W tym trybie ustawiona temperatura nie jest wyświetlana na pilocie zdalnego sterowania, a urządzenie samoczynnie określa parametry swojej pracy, aby zapewnić komfortowe warunki w pomieszczeniu.

**Blokada pilota zdalnego sterowania**

Nacisnąć jednocześnie przyciski Swing-V i ION-Filter, aby zablokować lub odblokować klawiaturę pilota. Gdy pilot zdalnego sterowania jest zablokowany, na jego wyświetlaczu widoczny jest symbol , który po naciśnięciu dowolnego przycisku miga trzykrotnie. Po odblokowaniu klawiatury symbol znika.

**Przełącznik między stopniami Celsjusza i Fahrenheita**

Gdy klimatyzator jest wyłączony, nacisnąć jednocześnie przyciski Swing-H i ION-Filter, aby przełączyć jednostki temperatury między °C i °F.


**Oszczędzanie energii**

W trybie CHŁODZENIE nacisnąć jednocześnie przyciski ION-Filter i Clock, aby włączyć lub wyłączyć funkcję oszczędzania energii. Gdy funkcja jest włączona, na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania, w obszarze wskazania temperatury, widoczne jest wskazanie „SE”.

**Tryb niskiej temperatury**

Jednoczesne naciśnięcie przycisków ION-Filter i Clock w trybie OGRZEWANIE powoduje przełączenie klimatyzatora do trybu niskiej temperatury, który działa do temperatury 8°C. Powtórzyć tę samą czynność, aby wyjść z tego trybu.

# Skrócona instrukcja obsługi




Aby odsłonić 12 dolnych przycisków, należy przesunąć w dół panel pilota.

**1** **Przycisk WŁ./WYŁ.**

Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć klimatyzator.

Wyłączenie urządzenia powoduje anulowanie trybu nocnego.


**2** **Przycisk Mode (Tryb)**

Naciskając ten przycisk, można kolejno wybrać tryby AUTO, CHŁODZENIE, OSUSZANIE, WENTYLACJA i OGRZEWANIE (funkcja ogrzewania nie jest dostępna we wszystkich modelach).

W chwili włączenia urządzenia domyślnie wybrany jest tryb AUTO.
W trybie AUTO temperatura nie jest wyświetlana.

W trybie OGRZEWANIE wstępnie ustawiona temperatura wynosi 28°C.

W innych trybach wstępnie ustawiona temperatura wynosi 25°C.




**3** **Przycisk sterujący: ∧ Zwiększenie**

Nacisnąć przycisk ∧, aby zwiększyć ustawioną wartość temperatury. Przytrzymanie wciśniętego przycisku przez ponad 2 sekundy spowoduje szybsze zwiększanie wartości ustawienia temperatury. Maksymalna wartość to 30°C.

W przypadku funkcji Timer On/Off (Programator czasu włączenia/wyłączenia) lub Clock (Zegar) należy użyć tego przycisku w celu ustawienia zegara lub programatora czasu.

**4** **Przycisk sterujący: ∨ Zmniejszenie**

Nacisnąć przycisk ∨ aby zmniejszyć ustawioną wartość temperatury. Przytrzymanie wciśniętego przycisku przez ponad 2 sekundy spowoduje szybsze zmniejszanie wartości ustawienia temperatury. Maksymalna wartość to 16°C.


W przypadku funkcji Timer On/Off (Programator czasu włączenia/wyłączenia) lub Clock (Zegar) należy użyć tego przycisku w celu ustawienia zegara lub programatora czasu.

**5** **Przycisk Fan (Wentylator)**

Naciskając ten przycisk, można wybrać kolejno następujące ustawienia prędkości wentylatora: Auto, Minimalna, Niska, Średnia, Wysoka i Maksymalna.

W chwili włączenia urządzenia domyślnie ustawiona jest prędkość Auto.

W trybie OSUSZANIE prędkość wentylatora jest stale ustawiona na wartość Niska.




Minimalna prędkość wentylatora

Niska prędkość wentylatora

Średnia prędkość wentylatora

Wysoka prędkość wentylatora

Maksymalna prędkość wentylatora

**6** **Przycisk Turbo**

Nacisnąć ten przycisk w trybie CHŁODZENIE lub OGRZEWANIE, aby włączyć funkcję Turbo wentylatora (wysoka prędkość obrotowa), co spowoduje, że klimatyzator będzie pracował z maksymalną mocą.

Na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania pojawi się symbol Turbo.

Funkcja Turbo zostanie anulowana po ponownym naciśnięciu przycisku Turbo albo gdy zostanie zmieniony tryb lub prędkość pracy wentylatora.

**7** **Przycisk Swing-V**

Po naciśnięciu tego przycisku pozioma żaluzja wylotowa zacznie automatycznie wykonywać ruch wahadłowy w górę i w dół, a na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania pojawi się symbol.

Nacisnąć ponownie przycisk, aby anulować działanie funkcji – żaluzja pozostanie w swoim ostatnim położeniu.

**8** **Przycisk Swing-H**

Po naciśnięciu tego przycisku pionowa żaluzja wylotowa zacznie automatycznie wykonywać ruch wahadłowy w prawo i w lewo, a na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania pojawi się symbol.

Nacisnąć ponownie przycisk, aby anulować działanie funkcji – żaluzja pozostanie w swoim ostatnim położeniu.

**9** **Przycisk Quiet (Cicha praca)**

Po naciśnięciu tego przycisku wentylator jednostki wewnętrznej zacznie pracować z bardzo małą prędkością i małym natężeniem hałasu.


– gdy włączona jest funkcja cichej pracy, na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania widoczny jest ten symbol.

Funkcja cichej pracy i funkcja Turbo nie mogą być włączone jednocześnie.

Funkcja cichej pracy zostanie anulowana po ponownym naciśnięciu przycisku Quiet albo gdy zostanie zmieniony tryb lub prędkość pracy wentylatora.

**10** **Przycisk Sleep (Tryb nocny)**


Naciśnięcie tego przycisku powoduje wybranie trybu nocnego $(1)$, trybu nocnego $(2)$, trybu nocnego $(3)$ i anulowanie trybu nocnego.





- **Tryb nocny** $(1)$

W trybie CHŁODZENIE lub OSUSZANIE ustawiona temperatura wzrośnie o 1°C po upływie godziny, a następnie o kolejny 1°C po upływie dwóch godzin, po czym pozostanie na tym poziomie.

W trybie OGRZEWANIE ustawiona temperatura obniży się o 1°C po upływie godziny, a następnie o kolejny 1°C po upływie dwóch godzin, po czym pozostanie na tym poziomie.




- **Tryb nocny** $(2)$

W tym trybie klimatyzator będzie pracował zgodnie z zaprogramowanym ustawieniem krzywej temperatury dla trybu nocnego.

W trybie CHŁODZENIE

(1) Jeśli początkowo ustawiona temperatura wynosi 16-23°C, po włączeniu trybu nocnego będzie wzrastać co godzinę o 1°C, aby po podniesieniu się o 3°C pozostawać na stałym poziomie, a następnie, po upływie 7 godzin, spadnie o 1°C i będzie utrzymywana na tym poziomie.

(2) Jeśli początkowo ustawiona temperatura wynosi 24-27°C, po włączeniu trybu nocnego będzie wzrastać co godzinę o 1°C, aby po podniesieniu się o 2°C pozostawać na stałym poziomie, a następnie, po upływie 7 godzin, spadnie o 1°C i będzie utrzymywana na tym poziomie.

(3) Jeśli początkowo ustawiona temperatura wynosi 28-29°C, po włączeniu trybu nocnego wzrośnie w ciągu pierwszej godziny o 1°C, a następnie, po upływie 7 godzin, spadnie o 1°C i będzie utrzymywana na tym poziomie.

(4) Jeśli początkowo ustawiona temperatura wynosi 30°C, po upływie 7 godzin spadnie o 1°C i będzie utrzymywana na tym poziomie.

W trybie CHŁODZENIE lub OSUSZANIE

(1) Jeśli początkowa temperatura wynosi 16°C, klimatyzator będzie nadal działał z zachowaniem tego ustawienia.

(2) Jeśli początkowa temperatura jest ustawiona w zakresie 17-20°C, po upływie godziny spadnie o 1°C, a następnie pozostanie na osiągniętym poziomie.

(3) Jeśli początkowa temperatura jest ustawiona w zakresie 21-27°C, będzie co godzinę obniżać się o 1°C, a następnie, po upływie dwóch godzin, pozostanie na osiągniętym poziomie.

(4) Jeśli początkowa temperatura jest ustawiona w zakresie 28-30°C, będzie co godzinę obniżać się o 1°C, a następnie, po upływie trzech godzin, pozostanie na osiągniętym poziomie.

- **Tryb nocny** ☾3

W tym trybie temperaturę na czas nocy ustawia się ręcznie.

(1) Po wybraniu trybu nocnego ☾3, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk Turbo, aż pilot zdalnego sterowania przejdzie do określonego przez użytkownika ustawienia trybu nocnego. Na pilocie zdalnego sterowania pojawi się wskazanie „1" godziny, a wyświetlacz temperatury pokaże odpowiadającą mu temperaturę z ostatnio ustawionej krzywej temperatury dla trybu nocnego (przy pierwszy użyciu zostanie wyświetlona temperatura ustawiona fabrycznie).

(2) Użyć przycisków sterowania ∧ i ∨, aby zmienić ustawienie temperatury dla pierwszej godziny działania trybu nocnego. Po ustawieniu temperatury nacisnąć przycisk Turbo w celu potwierdzenia.

(3) Każde naciśnięcie przycisku Turbo powoduje wyświetlenie na pilocie ustawień dla kolejnej godziny działania trybu nocnego (drugiej, trzeciej itd.).

(4) Powtórzyć czynności opisane w punktach (2) i (3) powyżej, aż zostaną wprowadzone ustawienia temperatury dla 8 godzin działania trybu nocnego. Pilot zdalnego sterowania powróci do wyświetlania pierwotnego wskazania czasu, a wskazanie temperatury powróci do pierwotnego ustawienia.

Program nocny można sprawdzić, wybierając tryb nocny ☾3, naciskając i przytrzymując przycisk Turbo, a następnie ponownie naciskając przycisk Turbo, aby przejrzeć wartości temperatury ustawione dla programu nocnego, bez naciskania przycisku sterowania ∧ lub ∨.

W tym trybie jeśli przez 10 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, wyświetlacz powróci do normalnego trybu działania.

**11** **Przycisk ION-Filter**

Naciśnięcie tego przycisku powoduje włączenie lub wyłączenie funkcji wytwarzania zimnej plazmy i funkcji odpylacza plazmowego.

– jeśli wybrano funkcję wytwarzania zimnej plazmy i funkcję odpylacza plazmowego, na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania widoczny jest ten symbol.

**12** **Przycisk I Feel**

Naciśnięcie tego przycisku powoduje włączenie funkcji I Feel i pojawienie się na wyświetlaczu pilota symbolu ((RS)) .

Pilot zdalnego sterowania będzie co dziesięć (10) minut przesyłał do jednostki wewnętrznej informacje o temperaturze. Klimatyzator będzie dążył do osiągnięcia ustawionej temperatury w miejscu, gdzie znajduje się pilot.

Nacisnąć ponownie przycisk, aby anulować tę funkcję.

**13** **Przycisk X-Fan**

Naciśnięcie tego przycisku w trybie CHŁODZENIE lub OSUSZANIE powoduje włączenie funkcji X-Fan. Na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania pojawi się odpowiedni symbol. Po wyłączeniu urządzenia wentylator jednostki wewnętrznej będzie przez 10 minut kontynuował pracę z niską prędkością, aby osuszyć jednostkę wewnętrzną i zapobiec rozwojowi pleśni i bakterii.

Nacisnąć ponownie przycisk, aby anulować tę funkcję.

**14** **Przycisk Clock (Zegar)**

Po naciśnięciu tego przycisku zacznie migać symbol zegara 🕐. Naciskając przyciski sterowania ∧ i ∨, można ustawić żądany czas.

**15** **Przycisk Light (Wyświetlacz)**

Naciśnięcie tego przycisku powoduje włączenie lub wyłączenie wyświetlacza jednostki wewnętrznej.

Domyślnie działanie wyświetlacza jest włączone.

**16** **Przycisk Timer On (Czas włączenia)**

Nacisnąć przycisk Timer On, aby ustawić programator czasu włączenia lub czas włączenia – na wyświetlaczu zacznie migać symbol **ON**. Nacisnąć przycisk sterowania ∧ lub ∨, aby ustawić czas włączenia.

Nacisnąć ponownie przycisk, aby anulować działanie funkcji programatora czasu włączenia – symbol **ON** zniknie z wyświetlacza.

Potwierdzić ustawienia funkcji programatora czasu włączenia, naciskając przycisk Timer On, lub odczekać 5 sekund po wybraniu żądanego czasu – symbol **ON** zacznie być wyświetlany w sposób ciągły.


Domyślne ustawienie czasu włączenia to godzina 8:00 AM (rano).

**17 Przycisk Timer Off (Czas wyłączenia)**

Nacisnąć ten przycisk, aby przejść do ustawień programatora czasu wyłączenia – na wyświetlaczu zacznie migać symbol **OFF**. Sposób ustawiania jest taki sam jak w przypadku funkcji programatora czasu włączenia.

Domyślne ustawienie czasu wyłączenia to godzina 5:00 PM (po południu).

## Wskazania na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania




**1 Wskaźnik przesyłania sygnałów:**

Wyświetla się przez 1 sekundę, gdy pilot zdalnego sterowania przesyła sygnały do jednostki wewnętrznej.

**2 Wskaźnik funkcji cichej pracy**


Jest widoczny, gdy włączona jest funkcja cichej pracy.

**3 Wskaźnik funkcji Turbo**

Jest widoczny, gdy włączona jest funkcja Turbo.

**4 Wskazanie prędkości wentylatora**


Informuje w poniższej kolejności o wybranej prędkości wentylatora:




Jeśli wybrano opcję Auto, wyświetlany jest tylko symbol **AUTO**.

**5 Wskazanie trybu**

Informuje w poniższej kolejności o aktualnym trybie pracy urządzenia:





**6 Wskaźnik funkcji filtra jonowego**

Wyświetla się po naciśnięciu przycisku ION-Filter (Filtr jonowy).

Aby wyłączyć funkcję, należy ponownie nacisnąć przycisk ION-Filter.

**7 Wskaźnik trybu nocnego**

Informuje w poniższej kolejności o trzech ustawieniach trybu nocnego, gdy zostanie on wybrany za pomocą przycisku Sleep (Tryb nocny).




**8 Wskaźnik poziomego ruchu wahadłowego**

Jest widoczny, jeśli wybrano funkcję poziomego ruchu wahadłowego.

**9 Wskaźnik stanu wyświetlacza**

Jest widoczny, jeśli włączony jest wyświetlacz jednostki wewnętrznej.

Domyślnie działanie wyświetlacza jest włączone.

**10 Wskaźnik funkcji X-Fan**

Jest widoczny, gdy włączona jest funkcja X-Fan.

**11 Wskaźnik temperatury 8°C**

Wyświetla się po jednoczesnym naciśnięciu przycisków ION-Filter i Clock w celu włączenia funkcji niskiej temperatury w trybie OGRZEWANIE.

**12 Wskaźnik blokady pilota zdalnego sterowania**

Jest widoczny, gdy pilot zdalnego sterowania jest zablokowany.

**13 Wskaźnik pionowego ruchu wahadłowego**

Jest widoczny, jeśli wybrano funkcję pionowego ruchu wahadłowego.

**14 Wskaźnik funkcji I Feel**

Jest widoczny, gdy włączona jest funkcja I Feel.

**15 Wskaźnik czasu włączenia/wyłączenia**

**ON** – jeśli wybrano funkcję programatora czasu włączenia, na wyświetlaczu widoczny jest ten symbol.

**OFF** – jeśli wybrano funkcję programatora czasu wyłączenia, na wyświetlaczu widoczny jest ten symbol.

**16 Wskazanie czasu**

Pokazuje aktualny czas (musi być ustawiony) i/lub ustawiony czas programatora czasu włączenia/wyłączenia.

**17 Wskazanie temperatury**

Pokazuje ustawioną temperaturę w °C lub °F.

## Pierwsze użycie

1 Upewnić się, że urządzenie jest podłączone do zasilania i jest dostarczane zasilanie.

2 Upewnić się, że baterie są prawidłowo włożone do pilota zdalnego sterowania (na pilocie będą świecić się kontrolki).

3 Ustawić czas za pomocą przycisków sterowania i potwierdzić naciśnięciem przycisku Clock (Zegar).

4 Skierować pilota zdalnego sterowania na jednostkę wewnętrzną i nacisnąć przycisk WŁ./WYŁ., aby włączyć urządzenie.

Domyślnym trybem pracy jest tryb AUTO. Po wybraniu trybu pracy za pomocą pilota zdalnego sterowania parametry pracy zostaną zapisane w pamięci mikroprocesora jednostki wewnętrznej. Przy następnym uruchomieniu za pomocą przycisku WŁ./WYŁ. pilota zdalnego sterowania urządzenie rozpocznie pracę zgodnie z tymi samymi parametrami.

### wskazówki i informacje

W przypadku przerwy w dostawie prądu, wyjęcia wtyczki przewodu zasilającego z gniazdka lub wymiany baterii w pilocie zdalnego sterowania mikroprocesor urządzenia przełącza je do trybu AUTO.

## Jak używać pilota zdalnego sterowania

### Działanie automatyczne

Gdy włączony jest tryb AUTO, klimatyzator automatycznie wybiera funkcję CHŁODZENIE, OGRZEWANIE (jeśli dotyczy) lub WENTYLACJA zależnie od zaprogramowanej temperatury i/lub temperatury w pomieszczeniu.

**Włączenie**

1 **Przycisk WŁ./WYŁ.**

Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć klimatyzator. Na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej pojawi się wskazanie temperatury.


2 **Przycisk Mode (Tryb)**

Nacisnąć, aby wybrać tryb AUTO.

**Wyłączenie**

1 **Przycisk WŁ./WYŁ.**

Ponownie nacisnąć przycisk, aby wyłączyć klimatyzator. Pozioma żaluzja powróci do położenia spoczynkowego.







Jeśli tryb AUTO nie zapewnia wystarczającego komfortu, można wybrać żądane parametry ręcznie.


### wskazówki i informacje

• W trybie AUTO nie można ustawić temperatury.

### Czynność osuszania

Tryb OSUSZANIE działa w oparciu o różnicę między ustawioną temperaturą a rzeczywistą temperaturą w pomieszczeniu.

Regulacja temperatury i osuszanie powietrza odbywa się poprzez wielokrotne włączanie i wyłączanie funkcji CHŁODZENIE lub tylko funkcji WENTYLACJA.




Czynność osuszania

**Włączenie**

1 **Przycisk WŁ./WYŁ.**

Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć klimatyzator.


Na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej pojawi się wskazanie temperatury.

2 **Przycisk Mode (Tryb)**

Nacisnąć, aby wybrać tryb OSUSZANIE.

3 **Przyciski sterowania**

Ustawić żądaną temperaturę.
W normalnych warunkach ustawić temperaturę od 21ºC do 28ºC.




**Wyłączenie**

1 **Przycisk WŁ./WYŁ.**

Ponownie nacisnąć przycisk, aby wyłączyć klimatyzator. Pozioma żaluzja powróci do położenia spoczynkowego.

## wskazówki i informacje

- W trybie OSUSZANIE wentylator stale pracuje z minimalną prędkością i nie można użyć funkcji Turbo.
- W trybie OSUSZANIE nie można włączyć trybu nocnego 2 i trybu nocnego 3.

## Wentylacja

W przypadku wybrania trybu WENTYLACJA klimatyzator będzie tylko zapewniał obieg powietrza w pomieszczeniu.

1 **Przycisk WŁ./WYŁ.**

Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć klimatyzator.

Na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej pojawi się wskazanie temperatury.


2 **Przycisk Mode (Tryb)**

Nacisnąć, aby wybrać tryb WENTYLACJA.

3 **Przycisk Fan (Wentylator)**

Nacisnąć, aby wybrać żądaną prędkość wentylatora: Auto, Minimalna, Średnia, Maksymalna.

Domyślnie ustawiona jest prędkość Auto.




**Wyłączenie**

1 Przycisk WŁ./WYŁ.

Ponownie nacisnąć przycisk, aby wyłączyć klimatyzator. Pozioma żaluzja powróci do położenia spoczynkowego.

## wskazówki i informacje

- W trybie WENTYLACJA nie można ustawić temperatury za pomocą pilota zdalnego sterowania.
- Jeśli wybrana jest prędkość Auto wentylatora, na wyświetlaczu pilota nie jest widoczne wskazanie prędkości.

## Chłodzenie i ogrzewanie

**Włączenie**

1 **Przycisk WŁ./WYŁ.**

Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć klimatyzator.

Na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej pojawi się wskazanie temperatury.

2 **Przycisk Mode (Tryb)**

Nacisnąć, aby wybrać tryb CHŁODZENIE lub OGRZEWANIE (tylko model z pompą ciepła).

3 **Przyciski sterowania**

Ustawić żądaną temperaturę.
W normalnych warunkach ustawić temperaturę od 21ºC do 28ºC.

4 **Przycisk Fan (Wentylator)**

Nacisnąć, aby wybrać żądaną prędkość wentylatora: Auto, Minimalna, Niska, Średnia, Wysoka, Maksymalna.

Domyślnie ustawiona jest prędkość Auto.


5 **Przyciski Swing-V i Swing-H**

Nacisnąć, aby wybrać kierunek nawiewu powietrza.

**Wyłączenie**

1 **Przycisk WŁ./WYŁ.**

Ponownie nacisnąć przycisk, aby wyłączyć klimatyzator. Pozioma żaluzja powróci do położenia spoczynkowego.




## wskazówki i informacje

Jeśli wybrana jest prędkość Auto wentylatora, na wyświetlaczu pilota nie jest widoczne wskazanie prędkości.

## Ustawienia zegara

### Ustawianie czasu włączenia

1 Nacisnąć przycisk Timer-On. Jeśli funkcja programatora czasu włączenia jest używana po raz pierwszy, na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania zacznie migać wskazanie 8:00 AM ON. W przeciwnym razie zacznie migać wskazanie ostatnio ustawionego czasu.

2 Ustawić żądany czas, naciskając przyciski sterowania: ∧ Zwiększenie ∨ Zmniejszenie

Każde naciśnięcie przycisku powoduje przesunięcie czasu do przodu lub do tyłu o 1 minutę.

Przytrzymanie wciśniętego przycisku powoduje szybszą zmianę wskazań czasu.

3 Skierować pilota zdalnego sterowania na jednostkę wewnętrzną i potwierdzić ustawienie, naciskając przycisk Timer-On.

ON – na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania widoczny będzie ten symbol.

**Anulowanie ustawień**

Skierować pilota zdalnego sterowania na jednostkę wewnętrzną i ponownie nacisnąć przycisk Timer-On. Sprawdzić, czy z wyświetlacza zniknął symbol **ON**.

### Ustawianie czasu wyłączenia

1 Nacisnąć przycisk Timer-Off. Jeśli funkcja programatora czasu wyłączenia jest używana po raz pierwszy, na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania zacznie migać wskazanie

5:00 PM OFF W przeciwnym razie zacznie migać wskazanie ostatnio ustawionego czasu.

2 Ustawić żądany czas, naciskając przyciski sterowania: ∧ Zwiększenie ∨ Zmniejszenie

Każde naciśnięcie przycisku powoduje przesunięcie czasu do przodu lub do tyłu o 1 minutę.

Przytrzymanie wciśniętego przycisku powoduje szybszą zmianę wskazań czasu.

3 Skierować pilota zdalnego sterowania na jednostkę wewnętrzną i potwierdzić ustawienie, naciskając przycisk Timer-Off.

⏲OFF – na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania widoczny będzie ten symbol.

**Anulowanie ustawień**

Skierować pilota zdalnego sterowania na jednostkę wewnętrzną i ponownie nacisnąć przycisk Timer-Off. Sprawdzić, czy z wyświetlacza zniknął symbol **OFF**

## wskazówki i informacje

- Czas działania funkcji programatora czasu ustawiony za pomocą pilota zdalnego sterowania zależy od czasu zegara. Aby uniknąć nieprawidłowego działania funkcji, należy sprawdzić ustawienie czasu zegara w pilocie.
- Efektywny czas działania ustawiony za pomocą pilota jest ograniczony do 24 godzin.

## Przykłady ustawień programatora czasu

**Programowanie czasu włączenia**

Funkcja ta jest przydatna, gdy użytkownik chce, aby urządzenie włączyło się automatycznie przed jego powrotem do domu. Klimatyzator automatycznie włączy się o określonej godzinie.

***Przykład: Jest godzina 8:00 rano, a klimatyzator ma włączyć się o godzinie 18:00.***

1 Nacisnąć przycisk Timer-On.

2 Ustawić żądany czas, naciskając wielokrotnie lub naciskając i przytrzymując przyciski sterowania, aż na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania będzie widoczna godzina 6:00PM (18:00).




3 Potwierdzić ustawienie czasu, kierując pilota zdalnego sterowania na jednostkę wewnętrzną i naciskając ponownie przycisk Timer-On.

⏲ON – na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania widoczny będzie ten symbol.

**Programowanie czasu wyłączenia**

Funkcja ta jest przydatna, gdy użytkownik chce, aby urządzenie wyłączyło się automatycznie na czas snu.
Klimatyzator automatycznie wyłączy się o określonej godzinie.

***Przykład: Jest godzina 18:00, a klimatyzator ma wyłączyć się o godzinie 23:55.***

1 Nacisnąć przycisk Timer-Off.

2 Ustawić żądany czas, naciskając wielokrotnie lub naciskając i przytrzymując przyciski sterowania, aż na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania będzie widoczna godzina 11:55PM (23:55).




3 Potwierdzić ustawienie czasu, kierując pilota zdalnego sterowania na jednostkę wewnętrzną i naciskając ponownie przycisk Timer-Off.

⏲OFF – na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania widoczny będzie ten symbol.

**Programowanie czasu włączenia i wyłączenia**

**Czas włączenia → Czas wyłączenia**
(włączenie – wyłączenie)

Ta funkcja jest przydatna, jeśli użytkownik chce, aby klimatyzator włączył się na krótko przed zakończeniem pory snu i wyłączył się po wyjściu do pracy.

***Przykład: Jest godzina 22:00, a klimatyzator ma włączyć się o godzinie 6:30 i wyłączyć się o godzinie 9:30.***

1 Nacisnąć przycisk Timer-On.

2 Ustawić żądany czas, naciskając wielokrotnie lub naciskając i przytrzymując przyciski sterowania, aż na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania będzie widoczna godzina 6:30AM (6:30).




3 Potwierdzić ustawienie czasu, kierując pilota zdalnego sterowania na jednostkę wewnętrzną i naciskając ponownie przycisk Timer-On.

4 Nacisnąć przycisk Timer-Off.

5 Ustawić żądany czas, naciskając wielokrotnie lub naciskając i przytrzymując przyciski sterowania, aż na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania będzie widoczna godzina 9:30AM (9:30).



6 Potwierdzić ustawienie czasu, kierując pilota zdalnego sterowania na jednostkę wewnętrzną i naciskając ponownie przycisk Timer-Off.

ON OFF – na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania pojawi się ten symbol, co oznacza, że funkcja jest włączona.

**Czas wyłączenia → Czas włączenia**
(wyłączenie – włączenie)

Ta funkcja jest przydatna, gdy klimatyzator ma wyłączyć się w porze snu i ponownie włączyć na krótko przed zakończeniem pory snu lub powrotem do domu.

***Przykład: jest godzina 8:00, a klimatyzator ma wyłączyć się o godzinie 9:30 i ponownie włączyć o godzinie 18:00.***

1 Nacisnąć przycisk Timer-Off.

2 Ustawić żądany czas, naciskając wielokrotnie lub naciskając i przytrzymując przyciski sterowania, aż na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania będzie widoczna godzina 9:30AM (9:30).




3 Potwierdzić ustawienie czasu, kierując pilota zdalnego sterowania na jednostkę wewnętrzną i naciskając ponownie przycisk Timer-Off.

4 Nacisnąć przycisk Timer-On.


5 Ustawić żądany czas, naciskając wielokrotnie lub naciskając i przytrzymując przyciski sterowania, aż na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania będzie widoczna godzina 6:00PM (18:00).




6 Potwierdzić ustawienie czasu, kierując pilota zdalnego sterowania na jednostkę wewnętrzną i naciskając ponownie przycisk Timer-On.

ON OFF – na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania pojawi się ten symbol, co oznacza, że funkcja jest włączona.

## Ustawianie zegara




Przed rozpoczęciem użytkowania klimatyzatora należy ustawić zegar pilota zdalnego sterowania zgodnie z procedurą opisaną w tej części instrukcji. Wskazanie zegara na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania jest widocznie niezależnie od tego, czy klimatyzator jest włączony czy nie.

Po włożeniu baterii do pilota zdalnego sterowania, na jego wyświetlaczu pojawi się i zacznie migać wskazanie 12:00 PM.

1 **Przyciski sterowania**

Ustawić żądany czas za pomocą przycisków sterowania.

∧ Zwiększenie

∨ Zmniejszenie

Każde naciśnięcie przycisku powoduje przesunięcie czasu do przodu lub do tyłu o 1 minutę.

Przytrzymanie wciśniętego przycisku powoduje szybszą zmianę wskazań czasu.

2 **Przycisk Clock (Zegar)**

Gdy zostanie ustawiony żądany czas, należy ponownie nacisnąć przycisk Clock lub nie wykonywać żadnej czynności – po upływie 5 sekund wskazanie czasu przestanie migać i zegar będzie ustawiony.

3 **Zmiana ustawienia zegara**

Nacisnąć przycisk Clock (Zegar), aby na wyświetlaczu zaczął migać symbol zegara.

Powtórzyć czynności opisane w punktach 1 i 2, aby ustawić nowy czas.

### wskazówki i informacje

- Programator czasu działa w trybie 12-godzinnym.
- Domyślny czas ustawiony w pilocie zdalnego sterowania to 12:00PM i ustawienie to jest przywracane przy każdej wymianie baterii.

## Działania funkcji I Feel

Pilot zdalnego sterowania działa jak zdalny termostat, zapewniając precyzyjną kontrolę nad temperaturą i maksymalny komfort.

Skierować pilota zdalnego sterowania na jednostkę wewnętrzną i nacisnąć przycisk I Feel – jednostka wewnętrzna wyemituje sygnał dźwiękowy, aby potwierdzić włączenie funkcji.

Na wyświetlaczu pilota będzie widoczny symbol – do czasu, aż zostanie ponownie naciśnięty przycisk I Feel.

Klimatyzator będzie dążył do osiągnięcia ustawionej temperatury w miejscu, gdzie znajduje się pilot.

Pilot zdalnego sterowania przesyła co dziesięć (10) minut do jednostki wewnętrznej informacje o temperaturze w miejscu, w którym się znajduje. Klimatyzator wyłączy działanie funkcji I FEEL i powróci do normalnego działania, jeśli nie otrzyma od pilota informacji o temperaturze przez kolejne jedenaście (11) minut.

## Działanie funkcji ION-Filter

Nacisnąć przycisk ION-Filter, aby włączyć funkcję wytwarzania zimnej plazmy i funkcję odpylacza plazmowego. Na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania będzie widoczny symbol – do czasu, aż zostanie ponownie naciśnięty przycisk ION-Filter.

Generator zimnej plazmy uwalnia plazmę, która pomaga usuwać z powietrza bakterie, wirusy, kurz i inne szkodliwe czynniki.

Odpylacz plazmowy wychwytuje ze strumienia powietrza różnego rodzaju cząstki stałe, takie jak kurz, dym czy pyłki roślin, aby zapewnić czyste powietrze w pomieszczeniu.

Zaleca się korzystanie z tej funkcji, gdy jakość powietrza w pomieszczeniu jest niezadowalająca.

### wskazówki i informacje

- W chwili włączenia pilota zdalnego sterowania funkcja ta jest domyślnie włączona.
- Nie ma potrzeby korzystania z tej funkcji, gdy jakość powietrza w pomieszczeniu jest dobra.
- Zależnie od warunków odpylacz plazmowy należy czyścić co 3-6 miesięcy.

# Korzystanie z funkcji jednostki wewnętrznej

## Dodatkowe opcje

1 **Funkcja inteligentnego uruchomienia**

A przypadku awarii zasilania klimatyzator powraca automatycznie do poprzednich ustawień.

2 **Zdejmowany panel**

Przedni panel jednostki wewnętrznej można łatwo zdjąć w celu czyszczenia i konserwacji.

3 **Samodiagnostyka i automatyczna ochrona**

Klimatyzator może samodzielnie wykrywać usterki i wyświetlać komunikaty diagnostyczne w postaci kodów błędów.

W celu samoochrony urządzenie automatycznie zmienia parametry pracy.

## Sterowanie kierunkiem przepływu powietrza


Wyregulować odpowiednio kierunek nadmuchu powietrza, aby uniknąć dyskomfortu lub nierównomiernej temperatury w pomieszczeniu.

Za pomocą pilota zdalnego sterowania można ustawić położenie zarówno poziomej, jak i pionowej żaluzji.

**Automatyczne ustawienie pionowego kierunku nadmuchu (w górę/w dół)**


1 Funkcję tę włącza się podczas pracy urządzenia.

2 Nacisnąć przycisk Swing-V na pilocie zdalnego starowania, aby żaluzja pozioma zaczęła automatycznie wykonywać ruch wahadłowy w górę i w dół.




3 Gdy żaluzja znajdzie się w żądanym położeniu, nacisnąć ponownie przycisk Swing-V, aby żaluzja pozostała w tym położeniu.

4 Nacisnąć kolejny raz przycisk Swing-V, aby żaluzja ponownie zaczęła wykonywać ruch wahadłowy w górę i w dół.





**Automatyczne ustawienie poziomego kierunku nadmuchu (w lewo/w prawo)**


1 Funkcję tę włącza się podczas pracy urządzenia.

2 Nacisnąć przycisk Swing-H na pilocie zdalnego starowania, aby żaluzja pionowa zaczęła automatycznie wykonywać ruch wahadłowy w lewo i w prawo.


3 Gdy żaluzja znajdzie się w żądanym położeniu, nacisnąć ponownie przycisk Swing-H, aby żaluzja pozostała w tym położeniu.

4 Nacisnąć kolejny raz przycisk Swing-H, aby żaluzja ponownie zaczęła wykonywać ruch wahadłowy w lewo i w prawo.



Żaluzja pionowa




Zakres
Przepływ powietrza w lewo i w prawo

**uwaga**

- Gdy klimatyzator jest wyłączony, nie działają przyciski Swing-V i Swing-H (nawet jeśli ustawiony jest programator czasu włączenia).
- W trybie CHŁODZENIE lub OSUSZANIE klimatyzator nie powinien długo pracować przy ustawionym kierunku przepływu powietrza w dół.
  W przeciwnym razie może to skutkować skraplaniem się pary wodnej na poziomej żaluzji i kapaniem wody na podłogę lub meble.
- Nie zmieniać położenia poziomej ani pionowej żaluzji ręcznie. Zawsze używać przycisków Swing-V i Swing-H. Poruszanie żaluzjami ręcznie może spowodować ich późniejsze nieprawidłowe działanie. Jeśli żaluzje nie działają prawidłowo, należy wyłączyć klimatyzator i włączyć go ponownie.
- Kąt otwarcia żaluzji poziomej nie powinien być zbyt mały, ponieważ ograniczenie przepływu powietrza może wpłynąć na obniżenie wydajności chłodzenia lub ogrzewania.
- Nie uruchamiać urządzenia, gdy żaluzja pozioma jest zamknięta.
- Po podłączeniu klimatyzatora do zasilania (wstępne uruchomienie) żaluzja pozioma może przez około 10 sekund wydawać słyszalne odgłosy – jest to normalne zjawisko.

## Działanie w trybie awaryjnym


Gdy zagubi się pilot zdalnego sterownia lub gdy jest on niesprawny, należy użyć przycisku sterowania ręcznego jednostki wewnętrznej. Klimatyzator podejmie pracę w trybie AUTO i nie będzie można zmienić temperatury ani prędkości wentylatora.



1 Otworzyć przedni panel.

2 Nacisnąć przycisk sterowania ręcznego, aby włączyć tryb AUTO. Zależnie od temperatury w pomieszczeniu, aby zapewnić optymalny komfort, klimatyzator przejdzie do trybu CHŁODZENIE lub OGRZEWANIE (tylko model z pompą ciepła).




3 Ponownie nacisnąć przycisk sterowania ręcznego, aby wyłączyć klimatyzator.

Parametry trybów pracy przedstawia poniższa tabela.

| Tryb | Model | Ustawienie temperatury | Prędkość wentylatora |
|---|---|---|---|
| AUTO | Chłodzenie | 25ºC (CHŁODZENIE, WENTYLACJA) | AUTO |
| AUTO | Pompa ciepła | 25ºC (CHŁODZENIE, WENTYLACJA) | AUTO |
| AUTO | Pompa ciepła | 20ºC (OGRZEWANIE) | AUTO |

## Temperatura robocza

Zakres temperatury roboczej jest następujący:

| | Temp. wewn. DB/WB (°C) | Temp. zewn. DB/WB (°C) |
|---|---|---|
| Maksymalne chłodzenie | 32/23 | 43/26 |
| Minimalne chłodzenie | 21/15 | 21/– |
| Maksymalne ogrzewanie | 27/– | 24/18 |
| Minimalne ogrzewanie | 20/– | -5/-6 |

Zakres temperatury roboczej (temperatury zewnętrznej) dla modelu tylko z funkcją chłodzenia to 16ºC~48ºC, a dla modelu z pompą ciepła to -15ºC~48ºC.

Jeśli klimatyzator będzie użytkowany w innych warunkach, mogą włączyć się zabezpieczenia i urządzenie będzie działać nietypowo.

## Optymalne działanie

Aby zapewnić optymalne działanie urządzenia, należy stosować się do poniższych wskazówek:


- Odpowiednio ustawiać kierunek nadmuchu powietrza (nie bezpośrednio na osoby).
- Ustawiać taką temperaturę, która jest najbardziej komfortowa. Nie ustawiać zbyt wysokiej temperatury.
- W trybach CHŁODZENIE lub OGRZEWANIE zamykać okna i drzwi. W przeciwnym razie urządzenie nie będzie pracować z optymalną wydajnością.
- Używać przycisków Timer On i Timer Off na pilocie zdalnego sterowania w celu ustawiania żądanego czasu włączenia i wyłączenia urządzenia.
- Nie umieszczać żadnych przedmiotów w pobliżu otworów wlotowych i wylotowych powietrza, ponieważ może to wpłynąć na obniżenie wydajności klimatyzatora i spowodować wyłączenie się urządzenia.
- Często czyścić filtry powietrza. W przeciwnym razie może nastąpić spadek wydajności chłodzenia lub ogrzewania.

## Czyszczenie i konserwacja

### Instalacja/wymiana baterii


1 Nacisnąć i zdjąć tylną pokrywę pilota zdalnego sterowania.

2 Wyjąć stare baterie.




3 Umieścić w pilocie dwie baterie alkaliczne AAA 1,5 V zachowując ich właściwą biegunowość.

4 Założyć tylną pokrywę pilota zdalnego sterowania.




### wskazówki i informacje

- Nie używać do wymiany starych lub różnych rodzajów baterii – może to spowodować nieprawidłowe działanie pilota.
- Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie, ponieważ ze starych baterii może wyciec elektrolit i uszkodzić pilota.
- Przy normalnym użytkowaniu żywotność baterii wynosi około sześć miesięcy.
- Jeśli pilot zdalnego sterowania nie działa prawidłowo, należy wyjąć i ponownie włożyć baterie. Jeśli pilot nadal nie działa prawidłowo, należy wymienić baterie na nowe.

### Konserwacja

Należy regularnie wykonywać poniższe czynności obsługowe.

| Elementy | Czynności obsługowe | Zalecana częstotliwość |
|---|---|---|
| Filtr przeciwkurzowy | Czyszczenie | Raz na miesiąc lub w razie potrzeby częściej |
| Odpylacz plazmowy | Czyszczenie | Raz na trzy miesiące lub w razie potrzeby częściej |
| Zdrowotne filtry powietrza | Wymiana lub czyszczenie | Raz na trzy miesiące lub w razie potrzeby częściej |
| Obudowa urządzenia | Czyszczenie | Raz na miesiąc lub w razie potrzeby częściej |
| Taca na skropliny i przewody odprowadzające | Czyszczenie i kontrola pod kątem niedrożności | Co sezon przed uruchomieniem* |
| Wewnętrzna i zewnętrzna wężownica | Czyszczenie | Co sezon przed uruchomieniem* |

* Czynność musi wykonać wykwalifikowany pracownik serwisu.

### ostrzeżenie

- **Przed rozpoczęciem czyszczenia należy wyłączyć klimatyzator i odłączyć go od zasilania. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.**

## Czyszczenie jednostki wewnętrznej i pilota zdalnego sterowania


- Do czyszczenia jednostki wewnętrznej i pilota należy używać suchej ściereczki.
- Przy większych zabrudzeniach można przetrzeć jednostkę wewnętrzną ściereczką zwilżoną zimną wodą.
- Przedni panel jednostki wewnętrznej można zdemontować i umyć wodą. Następnie należy wytrzeć go suchą ściereczką.
- Nie używać do czyszczenia szczotek, papieru ściernego ani środków polerujących, ponieważ mogą spowodować uszkodzenia.
- Nie używać do czyszczenia ściereczek nasączanych środkami chemicznymi.
- Nie używać do czyszczenia benzyny, rozcieńczalnika, proszku polerskiego ani podobnych substancji. Mogą one spowodować spękanie lub odkształcenie plastikowej powierzchni obudowy.
- Nie używać do czyszczenia przedniego panelu wody o temperaturze wyższej niż 40ºC. Mogłoby to spowodować jego odkształcenie lub odbarwienie.

## Czyszczenie filtrów


***Uwaga: Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć zasilanie.***

Niedrożność filtra przeciwkurzowego w urządzeniu powoduje spadek wydajności chłodzenia/ ogrzewania. Dlatego należy czyścić filtr co miesiąc lub w razie potrzeby częściej.


1 Unieść pod kątem przedni panel jednostki wewnętrznej, aż całkowicie oprze się na ramie urządzenia.




2 Trzymając za uchwyt filtra przeciwkurzowego, unieść go lekko i wyjąć z oprawy.




3 Następnie pociągając w dół, wyjąć filtr przeciwkurzowy z jednostki wewnętrznej.




4 Oczyścić filtr przeciwkurzowy odkurzaczem lub opłukać go wodą, a następnie wysuszyć go w chłodnym miejscu.




5 Zdrowotne filtry powietrza (jeśli dotyczy), takie jak filtr z węglem aktywnym, filtr BIO, filtr z witaminą C, filtr HEPA, czy filtr z jonami srebra, są mocowane na stelażu filtra przeciwkurzowego.


Wyjąć filtry zdrowotne ze stelaża filtra przeciwkurzowego.





Filtry zdrowotne należy czyścić co trzy (3) miesiące i wymieniać co sześć (6) miesięcy.

Jeśli to możliwe, należy czyścić je za pomocą odkurzacza.

6 Zamontować zdrowotne filtry świeżego powietrza z powrotem na właściwe miejsce.



7 Umieścić górną część filtrów przeciwkurzowych z powrotem do urządzeniu, zwracając uwagę na odpowiednie dopasowanie lewej i prawej krawędzi, a następnie włożyć filtry na swoje miejsce.




## Czyszczenie odpylacza plazmowego


**ostrzeżenie**

- **Przed rozpoczęciem czyszczenia wyłączyć klimatyzator i odłączyć go od zasilania na co najmniej 60 sekund. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.**


1 Wyciągnąć filtry przeciwkurzowe z jednostki wewnętrznej.




2 Trzymając za uchwyt filtra przeciwkurzowego, unieść go lekko i wyjąć z oprawy.




3 Ostrożnie unieść pojemnik na kurz, a następnie wyciągnąć go z ramy odpylacza.




4 Zanurzyć pojemnik na kurz na dziesięć minut w ciepłej wodzie z dodatkiem niewielkiej ilości neutralnego detergentu, a następnie wyczyścić go miękką szczotką. Opłukać pojemnik czystą wodą, upewnić się, że jest czysty, dokładnie wysuszyć, po czym zamontować z powrotem w ramie odpylacza.

5 Upewnić się, że pojemnik jest prawidłowo zamocowany w ramie i oba jego zatrzaski zaskoczyły na właściwe miejsce.

6 Założyć z powrotem filtry i zamontować przedni panel.

**ostrzeżenie**

- Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy najpierw upewnić się, że co najmniej 60 sekund wcześniej zostało wyłączone zasilanie i wyłącznik automatyczny.
- Nie czyścić odpylacza plazmowego sprężonym powietrzem, ponieważ grozi to przypadkowym zranieniem oraz uszkodzeniem wzroku oraz samego odpylacza.
- Nie wystawiać odpylacza na bezpośrednie działanie słońca ani nie umieszczać go w pobliżu ognia, ponieważ może to spowodować jego odkształcenie i uszkodzenie.
- Należy uważać, aby podczas pracy urządzenia nie uszkodzić włókna wolframowego i unikać energicznego czyszczenia odpylacza szczotką.
- Nie używać silnych, żrących detergentów do czyszczenia odpylacza.
- Aby uniknąć upływu prądu elektrycznego, przed ponownym zamontowaniem odpylacza należy upewnić się, że zupełnie wysechł.

## Czyszczenie generatora zimnej plazmy

Nie dotykać ani nie czyścić generatora zimnej plazmy samodzielnie, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym.

W celu wyczyszczenia lub wymiany generatora należy zwrócić się do wykwalifikowanego specjalisty lub punktu serwisowego firmy Electrolux.

## Ogólne zasady konserwacji

Jeśli klimatyzator nie będzie używany przez dłuższy czas:

- Włączyć tryb WENTYLACJA na około 1-2 godziny, aby urządzenie całkowicie wyschło.
- Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka. Wyjąć baterie z pilota zdalnego sterowania.
- Jednostka zewnętrzna wymaga okresowej konserwacji i czyszczenia. Nie należy wykonywać tych czynności samodzielnie. Należy skontaktować się ze sprzedawcą lub specjalistą serwisowym.

**Kontrola przed uruchomieniem**

- Sprawdzić, czy przewody nie są uszkodzone lub odłączone.
- Sprawdzić, czy zainstalowany jest filtr przeciwkurzowy.
- Jeśli klimatyzator nie był używany przez dłuższy czas, sprawdzić, czy nie jest zablokowany wylot lub wlot powietrza.

**ostrzeżenie**

- Podczas wyjmowania filtra nie należy dotykać metalowych części urządzenia. Można się zranić ostrą metalową krawędzią.
- Nie używać wody do czyszczenia wnętrza klimatyzatora. Może ona uszkodzić izolację, co grozi porażeniem prądem elektrycznym.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy upewnić się, że zostało wyłączone zasilanie i wyłącznik automatyczny.

## Wskazówki dotyczące eksploatacji

Podczas normalnej eksploatacji urządzenia mogą mieć miejsce następujące zdarzenia:

**1. Ochrona klimatyzatora.**

- **Zabezpieczenie sprężarki**

  Po wyłączeniu się sprężarki nie włącza się ona przez 3 minuty.

- **Zapobieganie zamarzaniu**

  Gdy urządzenie pracuje w trybie CHŁODZENIA przy niskiej temperaturze otoczenia, na wymienniku ciepła może osadzić się szron. Jeśli temperatura wymiennika ciepła jednostki wewnętrznej spadnie poniżej wartości 0ºC, sprężarka przestanie pracować, aby nie dopuścić do uszkodzenia urządzenia.

- **Odszranianie**

  Gdy urządzenie pracuje w trybie ogrzewania, a temperatura zewnętrzna jest niska i występuje duża wilgotność, na jednostce zewnętrznej może osadzać się szron, co powoduje zmniejszenie wydajności ogrzewania.

  W takim przypadku klimatyzator przestanie działać w trybie ogrzewania i automatycznie rozpocznie odszranianie. Odszranianie może trwać od 3 do 12 minut.

  Podczas odszraniania silniki napędzające wentylatory jednostki wewnętrznej i zewnętrznej wyłączają się, na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej miga wskazanie „H1", a z jednostki zewnętrznej może wydobywać się para. Nie są to objawy usterki. Po zakończeniu odszraniania urządzenie samoczynnie powraca do trybu ogrzewania.

- **Zapobieganie nadmuchowi zimnego powietrza**

  Gdy urządzenie pracuje w trybie OGRZEWANIE, wentylator jednostki wewnętrznej nie będzie pracować, aby nie nawiewać do pomieszczenia zimnego powietrza (przez 5 minut), gdy wymiennik ciepła jednostki wewnętrznej nie osiągnął minimalnej temperatury w następujących sytuacjach:

  (1) Właśnie włączono funkcję ogrzewania.

  (2) Właśnie skończyło się automatyczne odszranianie.

  (3) Ogrzewanie przy niskiej temperaturze.

**2. Delikatny nawiew**

W następujących sytuacjach jednostka wewnętrzna może nadal pracować, aby odprowadzić pozostałości ciepła:

(1) W trybie OGRZEWANIE, gdy temperatura osiągnie ustawioną wartość, sprężarka wyłącza się, a wentylator jednostki wewnętrznej nadal pracuje przez 60 sekund.

(2) W trybie OGRZEWANIE, gdy urządzenie zostanie wyłączone, sprężarka wyłącza się, a wentylator jednostki wewnętrznej nadal pracuje przez 10 sekund.

**3. Z jednostki wewnętrznej wydobywa się biała mgiełka**

- Biała mgiełka może powstawać na skutek dużej różnicy temperatur między wlotem i wylotem powietrza w trybie CHŁODZENIE, w pomieszczeniu, gdzie panuje duża wilgotność względna.
- Biała mgiełka może powstawać z wilgoci uwalnianej podczas odszraniania, gdy klimatyzator uruchamia się w trybie OGRZEWANIE po zakończeniu odszraniania.

**4. Niski odgłos pracy klimatyzatora**

- Podczas pracy klimatyzatora lub bezpośrednio po jego wyłączeniu może być słyszalny niski, syczący odgłos. Jest to odgłos przepływającego lub zatrzymującego się czynnika chłodniczego.
- W podobnych okolicznościach może być również słyszalny odgłos skrzypienia. Jest on związany z rozszerzaniem i kurczeniem się plastikowych elementów urządzenia na skutek zmian temperatury.
- Gdy po raz pierwszy włączane jest zasilanie, może być słyszalny odgłos żaluzji powracających do swojego pierwotnego położenia.

**5. Z jednostki wewnętrznej wydmuchiwany jest kurz**

Jest to normalne zjawisko, jeśli klimatyzator nie był używany przez dłuższy czas lub jeśli jest włączany po raz pierwszy.

**6. Z jednostki wewnętrznej wydobywa się nietypowy zapach**

Jest to spowodowane przechwyceniem przez urządzenie zapachów wydzielanych przez materiały budowlane, meble bądź dym.

**7. Klimatyzator przełącza się z trybu WENTYLACJA do trybu CHŁODZENIE lub OGRZEWANIE**

Gdy temperatura w pomieszczeniu osiągnie ustawioną temperaturę, sprężarka wyłącza się automatycznie, a klimatyzator przełącza się do trybu WENTYLACJA.

Sprężarka włączy się ponownie, gdy w trybie CHŁODZENIE (lub OGRZEWANIE) temperatura w pomieszczeniu wzrośnie (lub spadnie) do określonego poziomu.

**8. Skropliny**

Gdy urządzenie działa długo w trybie chłodzenia lub osuszania przy wilgotności względnej powietrza ponad 80% (przy otwartych drzwiach i oknach), możliwe jest skraplanie się pary wodnej w okolicach wylotu powietrza.

W tym przypadku należy ustawić żaluzję pionową pod maksymalnym kątem względem podłogi i włączyć maksymalną prędkość wentylatora. Należy również zamknąć okna i drzwi.

**9.** Nieprawidłowe działanie urządzenia może być związane z wyładowaniem atmosferycznym lub działającym w pobliżu samochodowym telefonem bezprzewodowym. W tym przypadku należy odłączyć urządzenie od zasilania, a następnie ponownie je podłączyć. Nacisnąć przycisk WŁ./WYŁ. na pilocie zdalnego sterowania, aby ponownie włączyć urządzenie.

**10. Funkcja X-Fan**

Jednostka wewnętrzna może nadal działać mimo jej wyłączenia za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.

Należy sprawdzić, czy jest wyłączona funkcja X-Fan.

## Rozwiązywanie problemów

Urządzenie nie może być serwisowane przez użytkownika. Nieprawidłowo wykonana naprawa może skutkować porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem. Należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym w celu dokonania profesjonalnej naprawy.

### ⚠ ostrzeżenie

Jeśli zdarzy jedna z poniższych sytuacji, należy natychmiast wyłączyć klimatyzator, odłączyć go od zasilania i skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.

- Jeśli pojawi się kod błędu w okienku wyświetlacza jednostki wewnętrznej.
- Szybko miga wskaźnik zasilania lub inny wskaźnik i miganie to nie ustaje po odłączeniu i ponownym podłączeniu zasilania.
- Często przepala się bezpiecznik lub wyzwalany jest wyłącznik automatyczny.

- Urządzenie zostało opryskane wodą lub inną cieczą.
- Z urządzenia wypływa woda.
- Pracy urządzenia towarzyszy nietypowy odgłos.
- Podczas pracy urządzenia wydziela się intensywny zapach.
- Przewód zasilający i jego wtyczka nagrzewają się nadmiernie.
- Inne nietypowe zdarzenia.

Ciśnienie w układzie chłodniczym jest niskie, co może spowodować awarię klimatyzatora. Należy zlecić kontrolę ciśnienia uprawnionemu instalatorowi.

| Nieprawidłowe działanie | Przyczyna | Co należy zrobić |
|---|---|---|
| Urządzenie nie działa | Awaria zasilania | Zaczekać na przywrócenie zasilania. |
| | Wtyczka przewodu zasilającego może być wyjęta z gniazdka. | Sprawdzić, czy wtyczka jest prawidłowo podłączona do gniazdka ściennego. |
| | Mógł się przepalić bezpiecznik. | Wymienić bezpiecznik. |
| | Napięcie zasilania jest zbyt wysokie lub zbyt niskie. | Zlecić pomiar napięcia specjaliście. |
| | Mogły się wyczerpać baterie w pilocie zdalnego sterowania. | Wymienić baterie. |
| | Ustawienie programatora czasu jest nieprawidłowe. | Zaczekać lub anulować ustawienie czasu. |
| Urządzenie nie chłodzi lub nie ogrzewa (jeśli dotyczy) dobrze pomieszczenia, choć z klimatyzatora wydmuchiwane jest powietrze | Nieodpowiednie ustawienie temperatury. | Ustawić odpowiednią temperaturę. Więcej informacji można znaleźć w części „Korzystanie z pilota zdalnego sterowania”. |
| | Filtr powietrza jest niedrożny. | Wyczyścić filtr powietrza. |
| | Otwarte jest okno lub drzwi. | Zamknąć okno lub drzwi. |
| | Zablokowany jest wlot lub wylot powietrza jednostki wewnętrznej lub zewnętrznej. | Usunąć przeszkody, a następnie ponownie włączyć urządzenie. |
| | Włączyło się na 3 minuty zabezpieczenie sprężarki. | Odczekać 3 minuty. |
| Jeśli nie można rozwiązać problemu, należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub najbliższym centrum obsługi klienta. Należy szczegółowo opisać usterkę i wskazać model urządzenia. | | |

Przed skontaktowaniem się z serwisem należy wykonać poniższe czynności kontrolne.

| Nieprawidłowe działanie | Przyczyna |
|---|---|
| Urządzenie nie działa | Urządzenie nie będzie działać, jeśli zostanie ponownie włączone natychmiast po wyłączeniu. Ma to na celu ochronę urządzenia. Należy odczekać około 3 minuty. |
| Podczas pracy urządzenia wydobywa się z niego nieprzyjemny zapach | • Jednostka wewnętrzna może wydzielać pewne zapachy. Są to zapachy z pomieszczenia (mebli, dymu tytoniowego itp.), które przeniknęły się do urządzenia.<br>• Jeśli zapach będzie się utrzymywał, należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym w celu wyczyszczenia urządzenia. |
| Odgłos „przepływającej wody” | Odgłos ten jest powstaje w wyniku przepływu czynnika chłodniczego w urządzeniu. |
| Podczas pracy w trybie CHŁODZENIE wydobywa się mgła. | Gdy urządzenie pracuje w trybie chłodzenia, na skutek wysokiej temperatury i wilgotności w pomieszczeniu z jednostki wewnętrznej może wydobywać się delikatna mgła.<br>Po pewnym czasie, wraz ze spadkiem temperatury i wilgotności w pomieszczeniu, mgła powinna zniknąć. |
| Odgłos trzaskania | Odgłos ten powodowany jest tarciem związanym z rozszerzaniem i kurczeniem się przedniego panelu na skutek zmian temperatury. |
| Nie można włączyć urządzenia | • Czy nie ma przerwy w dostawie prądu?<br>• Czy wtyczka przewodu zasilającego nie jest poluzowana? (Jeśli dotyczy).<br>• Czy zadziałało zabezpieczenie obwodu?<br>• Czy wartość napięcia jest wyższa lub niższa od wymaganej? (Pomiaru napięcia powinien dokonać specjalista).<br>• Czy prawidłowo użyto funkcji programatora czasu?<br>• Czy baterie nie są wyczerpane? |
| Efekt chłodzenia/ ogrzewania jest słaby | • Czy ustawienie temperatury jest odpowiednie?<br>• Czy nie jest zablokowany wlot lub wylot powietrza?<br>• Czy filtr nie jest zabrudzony?<br>• Czy nie jest otwarte okno lub drzwi w pomieszczeniu?<br>• Czy ustawiono niską prędkość pracy wentylatora?<br>• Czy w pomieszczeniu znajdują się źródła ciepła? |

| Nieprawidłowe działanie | Przyczyna |
|---|---|
| Z jednostki wewnętrznej wydostaje się woda | • Wysoka wilgotność powietrza.<br>• Przelewa się woda ze skroplin.<br>• Wąż odpływowy jest obluzowany lub niedrożny. |
| Z jednostki zewnętrznej wydostaje się woda | • Podczas chłodzenia na przewodach i elementach połączeniowych gromadzą się skropliny.<br>• Podczas odszraniania wypływa woda z roztopionego szronu.<br>• Podczas pracy w trybie ogrzewania kapie woda z wymiennika ciepła. |
| Hałas dochodzący z jednostki wewnętrznej. | • Hałas jest spowodowany włączaniem lub wyłączaniem się przekaźnika wentylatora lub sprężarki.<br>• W chwili rozpoczęcia lub zakończenia czynności odszraniania słyszalny jest odgłos przepływu czynnika chłodniczego w przeciwnym kierunku. |
| Jednostka wewnętrzna nie wydmuchuje powietrza | • Gdy urządzenie pracuje w trybie OGRZEWANIA, a temperatura wymiennika ciepła jednostki wewnętrznej jest bardzo niska, nawiew powietrza zostanie wstrzymany, aby zapobiec nadmuchowi zbyt zimnego powietrza (na 2 minuty).<br>• Gdy urządzenie pracuje w trybie OGRZEWANIA, a temperatura zewnętrzna jest niska lub występuje wysoka wilgotność, na wymienniku ciepła jednostki zewnętrznej tworzy się szron. Urządzenie wykonuje samoczynnie cykl odszraniania, podczas którego nawiew powietrza przez jednostkę wewnętrzną jest wstrzymywany na 2-3 minuty.<br>• Podczas odszraniania może wydobywać się woda lub para wodna.<br>• Gdy urządzenie pracuje w trybie OSUSZANIA, wentylator jednostki wewnętrznej przestaje działać na 3-12 minut, aby uniknąć ponownego odparowania skroplonej wody. |
| Obecność skroplin przy wylocie powietrza | Jeśli urządzenie pracuje przez długi czas w warunkach wysokiej wilgotności, na kratce wylotu powietrza może skraplać się woda. |
| Kod błędu H1: odszranianie | Jest to normalne zjawisko. Urządzenie wykonuje cykl odszraniania i wkrótce powróci do trybu ogrzewania. |

www.electrolux.com/shop

